

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

UV LED ЛАМПА GLOW V7

Модел: FD-305



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Технически данни

Номинално напрежение	220-240V
Изходно напрежение	24V
Номинална честота	50-60Hz
Максимална мощност	168W
Брой светодиоди	36 СВЕТОДИОДА
Размери	22,5x18,2x8,5 см
Дължина на вълната на светлината	365nm, 405nm

Коментари

1. Прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате лампата за първи път.
2. Не гледайте директно към LED светлината, тъй като това може да увреди зрението ви.
3. Не използвайте лампата, ако захранването е повредено.
4. Твърде дългото излагане на въздействието може да доведе до увреждане на кожата.
5. Използвайте продукти, предназначени за втвърдяване с LED светлина.
6. Не забравяйте да изключите устройството от контакта, когато приключите с използването му.
7. Пазете устройството далеч от деца.

Метод на употреба:

1. Свържете захранването към лампата.
2. За да започне работа устройството, трябва да се избере подходящият режим на работа.
3. На устройството има 4 бутона 10s, 30s, 60s, 99s (режим на ниска температура).



В режим "Ниска топлина" мощността се увеличава постепенно, за да се сведе до минимум евентуалният дискомфорт по време на втвърдяването на лака.

4. Лампата ще работи с пълна мощност в режими 10s, 30s и 60s.
5. Ако потребителят не включи нито един режим, когато вкара ръката си в лампата, сензорът ще активира лампата.
6. След като приключите работа, изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - за да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизираната сервизна фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o. в следните случаи: а) в устройството е попаднала течност, б) устройството излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) устройството е било съборено или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване

отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на електронни и електрически отпадъци.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Ето защо те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени и на ACTIVESHOP Ltd.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.

