

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

LAMPADA LED UV GLOW V7

Modello: FD-305



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Dati tecnici

Tensione nominale	220-240V
Tensione di uscita	24V
Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza massima	168W
Numero di LED	36 LED
Dimensioni	22,5x18,2x8,5 cm
Lunghezza d'onda della luce	365nm, 405nm

Commenti

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti progettati per la polimerizzazione con luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare il dispositivo dalla presa di corrente al termine dell'utilizzo.
7. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Metodo di utilizzo:

1. Collegare l'alimentazione alla lampada.
2. Affinché l'unità possa entrare in funzione, è necessario selezionare la modalità di funzionamento appropriata.
3. Sull'unità sono presenti 4 pulsanti 10s,30s,60s, 99s (modalità di riscaldamento basso).



Nella modalità "Basso calore", la potenza viene aumentata gradualmente per ridurre al minimo eventuali disturbi durante l'indurimento della vernice.

4. La lampada funziona a piena potenza nelle modalità 10s, 30s e 60s.
5. Se l'utente non attiva alcuna modalità, quando la mano viene inserita nella lampada, il sensore attiva la lampada.
6. Al termine del lavoro, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

NOTA

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando nelle sue vicinanze si trovano bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

li apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e portati ai punti di raccolta per i rifiuti elettronici ed elettrici.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

