

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

UV LED-LAMPA GLÖD V7

Modell: FD-305



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tekniska data

Märkspänning	220-240V
Utgångsspänning	24V
Nominell frekvens	50-60 Hz
Maximal effekt	168W
Antal lysdioder	36 LED
Mått och dimensioner	22,5x18,2x8,5cm
Ljusets våglängd	365 nm, 405 nm

Kommentarer

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan, eftersom det kan skada synen.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Exponering under för lång tid kan orsaka skador på huden.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ut stickkontakten ur vägguttaget när du har använt apparaten.
7. Håll apparaten utom räckhåll för barn.

Metod för användning:

1. Anslut strömförsörjningen till lampan.
2. För att enheten ska kunna börja arbeta måste rätt driftläge väljas.
3. Det finns 4 knappar på enheten 10s,30s,60s, 99s (lågvarm läge).



I "Low heat mode" ökas effekten gradvis för att minimera eventuella obehag som kan uppstå under härdningen av lacken.

4. Lampan fungerar med full effekt i lägena 10s, 30s och 60s.
5. Om användaren inte slår på något läge, kommer sensorn att aktivera lampan när handen förs in i lampan.
6. När du är klar med arbetet ska du stänga av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOT

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för elektroniskt och elektriskt avfall.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och de kan också lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

