ACTIVESHOP®

Anweisungen für den Gebrauch

Nagellampe GLOW S1 Modell: FD-369

Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Technische Daten:

Nennspannung	**220 - 240V**
Elektrische Leistung	**168W**
Nennfrequenz	**50HZ**
Anzahl der LEDs	**36LED**
Abmessungen	**23,2x20,5x11,1 cm**
Maximale Betriebsdauer	**120 s**
Wellenlänge des Lichts	**365 nm, 405 nm**

Kommentare

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Lampe zum ersten Mal benutzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihr Augenlicht schädigen kann.
3. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
4. Eine zu lange Exposition kann zu Hautschäden führen.
5. Verwenden Sie Produkte, die für die Aushärtung mit LED-Licht ausgelegt sind.
6. Vergessen Sie nicht, den Stecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Art der Anwendung:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an. Tun Sie dies nicht mit nassen oder feuchten Händen.
2. Damit das Gerät in Betrieb genommen werden kann, muss die entsprechende Betriebsart gewählt werden.
3. Am Gerät befinden sich 4 Tasten 10s,30s,60s, 99s (Niedertemperaturbetrieb), mit denen Sie die Betriebszeit des Geräts einstellen.

Sobald der gewünschte Modus ausgewählt wurde, zählt der Timer die verbleibende Betriebszeit auf dem Display herunter.

4. Im "Low heat mode" wird die Leistung schrittweise erhöht, um eventuelle Unannehmlichkeiten während der Aushärtung des Lacks zu minimieren.
5. Die Lampe arbeitet mit voller Leistung in den Modi 10s, 30s und 60s.

6. Wenn der Benutzer keinen Modus einschaltet, wird die Lampe durch den eingebauten Bewegungssensor aktiviert, sobald eine Hand in die Lampe eingeführt wird. Die maximale Betriebsdauer beträgt 120 Sekunden.
7. Die Unterseite der Lampe kann herausgezogen werden, so dass der Fuß bei der Pediküre leichter darunter geschoben werden kann.
8. Wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
   a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
   c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNG

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG VON GERÄTEN Gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen sollten unter Beachtung des Umweltschutzes an Zentren für die Wiederaufbereitung von Rohstoffen abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten.

Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.