

ACTIVESHOP®

Naudojimo instrukcijos

Nagų lempa GLOW S1 Modelis: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Techniniai duomenys:

Nominalioji įtampa	220 - 240V
Elektros energija	168W
Nominalusis dažnis	50 HZ
Šviesos diodų skaičius	36LED
Matmenys	23,2x20,5x11,1 cm
Maksimalus veikimo laikas	120 s
Šviesos bangos ilgis	365 nm, 405 nm

Komentarai

1. Prieš pirmą kartą naudodami lempą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. Nežiūrėkite tiesiai į LED lemputę, nes tai gali pakenkti regėjimui.
3. Nenaudokite lempos, jei pažeistas maitinimo šaltinis.
4. Per ilgas poveikis gali pažeisti odą.
5. Naudokite produktus, skirtus kietinti LED šviesa.
6. Baigę naudoti prietaisą, nepamirškite jį ištraukti iš elektros lizdo.
7. Laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų.

Naudojimo būdas:

1. Prijunkite maitinimo šaltinį prie lempos. Nedarykite to šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
2. Kad įrenginys pradėtų veikti, reikia pasirinkti atitinkamą darbo režimą.
3. Ant įrenginio yra 4 mygtukai 10s, 30s, 60s, 99s (silpno kaitinimo režimas), kuriais nustatomas įrenginio veikimo laikas.



Pasirinkus pageidaujamą režimą, laikmatis ekrane pradeda skaičiuoti likusį veikimo laiką.

4. "Žemo karščio režime" galia didinama palaipsniui, kad būtų sumažintas bet koks galimas diskomfortas kietėjant lakui.
5. 10, 30 ir 60 sekundžių režimais lempa veiks visu galingumu.

6. Jei naudotojas neįjungia jokio režimo, kai į lempą įkišama ranka, įmontuotas judesio jutiklis įjungia lempą. Maksimali veikimo trukmė - 120 sekundžių.
7. Galima ištraukti lempos apačią, kad atliekant pedikiūro procedūrą būtų lengviau įkišti pedą po ją.
8. Baigę darbą, išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo kabelis, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieką neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

PASTABA

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaizdas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ĮRANGOS IŠMETIMAS Elektros prietaisų, įrenginių ir pakuočių atliekos turėtų būti siunčiamos į žaliavų perdirbimo centrus laikantis aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių.

Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbti. Todėl juos reikėtų atiduoti į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat juos galima perduoti įmonei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.

