

ACTIVESHOP®

Lietošanas instrukcija

Nagu lampa GLOW S1 Modelis: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tehniskie dati:

Nominālais spriegums	220 - 240V
Elektriskā jauda	168W
Nominālā frekvence	50 HZ
Diožu skaits	36LED
Izmēri	23,2x20,5x11,1 cm
Maksimālais darbības laiks	120 s
Gaismas viļņa garums	365 nm, 405 nm

Komentāri

1. Pirms lampas pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
2. Neskatieties tieši uz LED gaismu, jo tas var sabojāt redzi.
3. Neizmantojiet lampu, ja ir bojāts barošanas avots.
4. Pārāk ilga iedarbība var izraisīt ādas bojājumus.
5. Lietojiet produktus, kas paredzēti vulkanizācijai ar LED gaismu.
6. Kad esat beidzis lietot ierīci, neaizmirstiet to atvienot no kontaktligzdas.
7. Ierīci turiet bērniem nepieejamā vietā.

Lietošanas metode:

1. Pievienojiet barošanas avotu lampai. Nedariet to ar slapjām vai mitrām rokām.
2. Lai iekārta sāktu darboties, ir jāizvēlas atbilstošs darba režīms.
3. Uz ierīces ir 4 pogas 10s, 30s, 60s, 99s (zemas temperatūras režīms), ar kurām iestatāt ierīces darbības laiku.



Kad ir izvēlēts vēlams režīms, taimeris uz displeja atskaita atlikušo darbības laiku.

4. Režīmā "Zema karstuma režīms" jauda tiek palielināta pakāpeniski, lai mazinātu iespējamo diskomfortu, kas varētu rasties lakas cietēšanas laikā.
5. Lukturis darbosies ar pilnu jaudu 10s, 30s un 60s režīmā.

6. Ja lietotājs nav ieslēdzis nevienu režīmu, tad, kad lampā ir ievietota roka, iebūvētais kustību sensors aktivizēs lampu. Maksimālais darbības laiks ir 120 sekundes.
7. Ir iespējams izvilkt lampas apakšējo daļu, lai, veicot pedikīra procedūru, zem tās būtu vieglāk ievietot kāju.
8. Kad esat pabeidzis darbu, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitru vietu tuvumā vai ar mitrām rokām, lai šķidrumi nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
 - a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas padeves kabelis, d) ierīce ir apgāzusies vai ir bojāts tās apvalks.
5. Uz kabeliem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos katru reizi, kad beidzat darbu ar ierīci, izņemiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

PIEZĪME

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāglabā bērniem nepieejamā vietā.



IEKĀRTU IZSTĀDĪŠANA Elektrisko ierīču, piederumu un iepakojuma atkritumi jānosūta uz izejvielu pārstrādes centriem saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet šāda veida iekārtu iznīcināšanas noteikumus.

Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu lietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un pēc tam jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, un tās var nodot arī SIA ACTIVESHOP.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.

