

ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

Nagellamp GLOW S1 Model: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Technische gegevens:

Nominale spanning	220 - 240V
Elektrisch vermogen	168W
Nominale frequentie	50HZ
Aantal LED's	36LED
Afmetingen	23,2x20,5x11,1 cm
Maximale bedrijfstijd	120 s
Golflengte van licht	365 nm, 405 nm

Reacties

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht, want dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is.
4. Te lange blootstelling kan schade aan de huid veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor uitharding met LED-licht.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als je het apparaat niet meer gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Wijze van gebruik:

1. Sluit de voeding aan op de lamp. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Om het toestel te laten werken, moet de juiste werkingsmodus geselecteerd worden.
3. Er zijn 4 knoppen op het apparaat 10s,30s,60s, 99s (Lage verwarmingsmodus) waarmee je de werkingstijd van het apparaat instelt.



Zodra de gewenste modus is geselecteerd, telt de timer de resterende gebruikstijd af op het display.

4. In de "Lage verwarmingsmodus" wordt het vermogen geleidelijk verhoogd om mogelijke ongemakken tijdens het uitharden van de lak te minimaliseren.
5. De lamp werkt op vol vermogen in de standen 10s, 30s en 60s.

6. Als de gebruiker geen enkele modus inschakelt, zal de ingebouwde bewegingssensor de lamp activeren wanneer een hand in de lamp wordt gestoken. De maximale gebruikstijd is 120 seconden.
7. Het is mogelijk om de onderkant van de lamp uit te trekken, waardoor het gemakkelijker wordt om de voet eronder te plaatsen bij een pedicurebehandeling.
8. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als je klaar bent met werken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
 - c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u het netsnoer uit het stopcontact halen telkens u klaar bent met het toestel.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKING

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



AFVAL VAN APPARATUUR Afgedankte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen moeten worden afgevoerd naar centra voor de herverwerking van grondstoffen in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in containers voor huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur.

Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

