

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Lampă de unghii GLOW S1 Model:

FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Date tehnice:

Tensiune nominală	220 - 240V
Putere electrică	168W
Frecvența nominală	50HZ
Numărul de LED-uri	36LED
Dimensiuni	23,2x20,5x11,1 cm
Durata maximă de funcționare	120 s
Lungimea de undă a luminii	365 nm, 405 nm

Comentarii

1. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza lampa pentru prima dată.
2. Nu vă uitați direct la lumina LED, deoarece acest lucru vă poate afecta vederea.
3. Nu utilizați lampa dacă sursa de alimentare este deteriorată.
4. O expunere prea îndelungată poate provoca leziuni ale pielii.
5. Utilizați produse concepute pentru polimerizarea cu lumină LED.
6. Nu uitați să deconectați aparatul de la priză după ce ați terminat de a-l utiliza.
7. Păstrați dispozitivul departe de copii.

Metoda de utilizare:

1. Conectați sursa de alimentare la lampă. Nu faceți acest lucru cu mâinile ude sau umede.
2. Pentru ca unitatea să înceapă să funcționeze, trebuie selectat modul de funcționare corespunzător.
3. Există 4 butoane pe aparat: 10s,30s,60s, 99s (mod de încălzire scăzută) cu ajutorul cărora setați durata de funcționare a aparatului.



- După selectarea modului dorit, temporizatorul numără pe ecran timpul de funcționare rămas.
4. În "Modul de căldură scăzută", puterea este crescută treptat pentru a minimiza orice posibil disconfort care ar putea apărea în timpul întăririi lacului.
 5. Lampa va funcționa la putere maximă în modurile 10s, 30s și 60s.

6. Dacă utilizatorul nu pornește niciun mod, atunci când o mână este introdusă în lampă, senzorul de mișcare încorporat va activa lampa. Durata maximă de funcționare este de 120 de secunde.
7. Este posibil să se scoată partea inferioară a lămpii, ceea ce facilitează introducerea piciorului dedesubt atunci când se efectuează un tratament de pedichiură.
8. După ce ați terminat lucrul, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în operațiile cosmetice. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nici nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în zone umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
 - a) a intrat lichid în aparat;
 - b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare a fost deteriorat,
 - d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați lucrul cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă să se păstreze un interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

NOTĂ

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - în acest fel veți evita orice pericol.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat copiilor să se joace cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient de bine modul de utilizare a aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR Deșeurile de aparate electrice, instalații și ambalaje trebuie trimise la centre de prelucrare a materiilor prime, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeurile menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament.

Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele vechi și cele scoase din uz conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. De aceea, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi predate și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatură de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la agenți atmosferici.

