

ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Lampa na nechty GLOW S1 Model:

FD-369




Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024



Technické údaje:

Menovité napätie	220 - 240V
Elektrická energia	168W
Menovitá frekvencia	50 HZ
Počet LED diód	36LED
Rozmery	23,2x20,5x11,1 cm
Maximálny prevádzkový čas	120 s
Vlnová dĺžka svetla	365 nm, 405 nm

Komentáre

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Nedívejte sa priamo na svetlo LED, pretože si môžete poškodiť zrak.
3. Svietidlo nepoužívajte, ak je poškodený napájací zdroj.
4. Príliš dlhá expozícia môže spôsobiť poškodenie pokožky.
5. Používajte výrobky určené na vytvrdzovanie svetlom LED.
6. Po skončení používania nezabudnite zariadenie odpojiť zo zásuvky.
7. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

Spôsob použitia:

1. Pripojte napájanie k svietidlu. Nerobte to mokrými alebo vlhkými rukami.
2. Aby jednotka začala pracovať, musí byť zvolený príslušný prevádzkový režim.
3. Na jednotke sú 4 tlačidlá 10s,30s,60s, 99s (režim nízkeho ohrevu), pomocou ktorých nastavíte čas prevádzky jednotky.



Po zvolení požadovaného režimu časovač odpočítava na displeji zostávajúci čas prevádzky.

4. V režime "Nízka teplota" sa výkon zvyšuje postupne, aby sa minimalizovali prípadné nepríjemné pocity počas vytvrdzovania laku.
5. Lampa bude pracovať na plný výkon v režimoch 10s, 30s a 60s.

6. Ak používateľ nezapne žiadny režim, po vložení ruky do lampy sa lampa aktivuje vďaka zabudovanému snímaču pohybu. Maximálny prevádzkový čas je 120 sekúnd.
7. Spodnú časť lampy je možné vytiahnuť, čo uľahčuje vkladanie chodidla pod ňu pri pedikúre.
8. Po skončení práce vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
 - a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu spotrebiča alebo k poškodeniu krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZNÁMKA

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



ZNEŠKODŇOVANIE ZARIADENÍ Odpadové elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly by sa mali posilať do stredísk na opätovné spracovanie surovín v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia by sa nemali vyhadzovať do kontajnerov na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení.

V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre elektroodpad.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach a môžete ich odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

