

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Svetilka za nohte GLOW S1 Model:

FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024



Tehnični podatki:

Nazivna napetost	220 - 240V
Električna energija	168W
Nazivna frekvenca	50 HZ
Število diod LED	36LED
Dimenzije	23,2x20,5x11,1 cm
Najdaljši čas delovanja	120 s
Valovna dolžina svetlobe	365 nm, 405 nm

Komentarji

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v svetlobo LED, saj si lahko poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan.
4. Predolgo trajajoča izpostavljenost lahko poškoduje kožo.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene utrjevanju s svetlobo LED.
6. Ko končate z uporabo naprave, jo ne pozabite izvleči iz vtičnice.
7. Napravo hranite stran od otrok.

Način uporabe:

1. Priključite napajalnik na svetilko. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
2. Da bi enota začela delovati, je treba izbrati ustrezen način delovanja.
3. Na enoti so 4 gumbi 10s, 30s, 60s, 99s (način nizke temperature), s katerimi nastavite čas delovanja enote.



Ko izberete želeni način, časovnik na zaslonu odštevata preostali čas delovanja.

4. V načinu "Low heat mode" se moč povečuje postopoma, da se zmanjša morebitno nelagodje med strjevanjem laka.
5. Svetilka bo v načinih 10s, 30s in 60s delovala s polno močjo.

6. Če uporabnik ne vklopi nobenega načina, bo vgrajeni senzor gibanja aktiviral svetilko, ko vanjo vstavi roko. Najdaljši čas delovanja je 120 sekund.
7. Spodnji del svetilke je mogoče izvleči, kar olajša vstavljanje stopala pod njo pri pedikuri.
8. Po končanem delu izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBA

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE OPREME Odpadne električne naprave, napeljave in embalažo je treba poslati v centre za predelavo surovin v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme.

Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

