

ACTIVESHOP®

Instruktioner för användning

Nagellampa GLOW S1 Modell: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tekniska data:

Märkspänning	220 - 240V
Elektrisk kraft	168W
Nominell frekvens	50HZ
Antal lysdioder	36LED
Mått och dimensioner	23,2x20,5x11,1 cm
Maximal drifttid	120 s
Ljusets våglängd	365 nm, 405 nm

Kommentarer

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada synen.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Exponering under för lång tid kan orsaka skador på huden.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ut stickkontakten ur vägguttaget när du har använt apparaten.
7. Håll apparaten utom räckhåll för barn.

Metod för användning:

1. Anslut strömförsörjningen till lampan. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.
2. För att enheten ska kunna börja arbeta måste rätt driftläge väljas.
3. Det finns 4 knappar på enheten 10s,30s,60s, 99s (lågvarmeläge) med vilka du ställer in enhetens drifttid.



När önskat läge har valts räknar timern ned den återstående drifttiden på displayen.

4. I "Low heat mode" ökas effekten gradvis för att minimera eventuella obehag som kan uppstå under härdningen av lacken.
5. Lampan fungerar med full effekt i lägena 10s, 30s och 60s.

6. Om användaren inte slår på något läge, när en hand förs in i lampan, kommer den inbyggda rörelsesensorn att aktivera lampan. Den maximala drifttiden är 120 sekunder.
7. Det är möjligt att dra ut lampans botten, vilket gör det lättare att föra in foten under den vid pedikyrbehandling.
8. När du är klar med arbetet ska du stänga av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som ACTIVESHOP Ltd. tillhandahåller i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) strömförsörjningskabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Eheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOT

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



AVSLUTNING AV UTRUSTNING Avfall av elektriska apparater, armaturer och förpackningar ska skickas till centra för återvinning av råmaterial i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i behållare för hushållsavfall. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning.

För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och de kan också lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

