

ACTIVESHOP[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΑΜΠΑ UV LED ΛΑΜΨΗ V7

Μοντέλο: FD-305



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική τάση	220-240V
Τάση εξόδου	24V
Ονομαστική συχνότητα	50-60Hz
Μέγιστη ισχύς	168W
Αριθμός LED	36 LED
Διαστάσεις	22.5x18.2x8.5cm
Μήκος κύματος του φωτός	365nm, 405nm

Σχόλια

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για πρώτη φορά.
2. Μην κοιτάτε απευθείας το φως LED, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
3. Μην χρησιμοποιείτε τον λαμπτήρα εάν το τροφοδοτικό έχει υποστεί ζημιά.
4. Η έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.
5. Χρησιμοποιήστε προϊόντα σχεδιασμένα για σκλήρυνση με φως LED.
6. Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση της.
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Μέθοδος χρήσης:

1. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στον λαμπτήρα.
2. Για να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας.
3. Υπάρχουν 4 κουμπιά στη μονάδα 10s, 30s, 60s, 99s (λειτουργία χαμηλής θέρμανσης).



- Στη "λειτουργία χαμηλής θερμότητας", η ισχύς αυξάνεται σταδιακά για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή δυσφορία που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης του βερνικιού.
4. Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ στις λειτουργίες 10s, 30s και 60s.
 5. Εάν ο χρήστης δεν ενεργοποιήσει καμία λειτουργία, όταν το χέρι εισέλθει στη λυχνία, ο αισθητήρας θα ενεργοποιήσει τη λυχνία.
 6. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη μονάδα.
4. Αφαιρέστε αμέσως το φινιρίσμα από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις ACTIVESHOP Sp. z o.o. στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Το τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, επομένως η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων.

Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, ενώ μπορούν να παραδίδονται και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

