

ACTIVESHOP[®]

Οδηγίες χρήσης

Λαμπτήρας νυχιών GLOW S1

Μοντέλο: FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Τεχνικά στοιχεία:

Ονομαστική τάση	220 - 240V
Ηλεκτρική ισχύς	168W
Ονομαστική συχνότητα	50HZ
Αριθμός LED	36LED
Διαστάσεις	23.2x20.5x11.1 cm
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	120 s
Μήκος κύματος του φωτός	365 nm, 405 nm

Σχόλια

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για πρώτη φορά.
2. Μην κοιτάτε απευθείας το φως LED, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
3. Μην χρησιμοποιείτε τον λαμπτήρα όταν η παροχή ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
4. Η έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.
5. Χρησιμοποιήστε προϊόντα σχεδιασμένα για σκλήρυνση με φως LED.
6. Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση της.
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Μέθοδος χρήσης:

1. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στον λαμπτήρα. Μην το κάνετε αυτό με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
2. Για να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας.
3. Υπάρχουν 4 κουμπιά στη μονάδα 10s,30s,60s, 99s (λειτουργία χαμηλής θερμμανσης) με τα οποία ρυθμίζετε το χρόνο λειτουργίας της μονάδας.



Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης μετράει αντίστροφα τον εναπομένοντα χρόνο λειτουργίας στην οθόνη.

4. Στη "λειτουργία χαμηλής θερμότητας", η ισχύς αυξάνεται σταδιακά για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή δυσφορία που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης του βερνικιού.
5. Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ στις λειτουργίες 10s, 30s και 60s.

6. Εάν ο χρήστης δεν ενεργοποιήσει καμία λειτουργία, όταν ένα χέρι εισέλθει στη λάμπα, ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης θα ενεργοποιήσει τη λάμπα. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 120 δευτερόλεπτα.
7. Είναι δυνατό να τραβήξετε το κάτω μέρος της λάμπας, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του ποδιού από κάτω κατά την εκτέλεση μιας θεραπείας πεντικιούρ.
8. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
 3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη μονάδα.
 4. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους,
γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει πέσει κάτω ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
 5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
 6. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που ολοκληρώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.
 7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
 8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν πέσει.
 9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
 10. Το τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
- Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, επομένως η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών, εξαρτημάτων και συσκευασιών θα πρέπει να αποστέλλονται σε κέντρα επανεπεξεργασίας πρώτων υλών σύμφωνα με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού.

Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται σε σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και,

ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, ενώ μπορούν να παραδίδονται και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

